

INŠTRUKCIE

pre vodičov , ktorí prichádzajú na závod do Volgogradu spoločnosti OOO " Omsktechuglerod " na nakládku sadzí

Vážený vodiči !

V našej spoločnosti sú prísne pravidlá pre zaistenie bezpečnosti práce , požiarnej bezpečnosti a verejného poriadku .

V tejto súvislosti Vás žiadame dodržiavať nasledujúce pravidlá :

K nakládke nie sú povolené autá :

- s porušením celistvosti plachty ;
- ktoré majú v ložnom priestore predmety,ktoré môžu poškodiť tovar ;
- s návesmi typu » Jumbo a s návesmi s nízkou konštrukciou ;
- s podlahou v zlom stave (stav podlahy musí zabezpečovať možnosť nakládky za použitia vysokozdvížneho vozíka,ktorého hmotnosť s nákladom je asi 2 tony ;
- s počtom upevňovacích popruhov min šesť (6) .

Vodič je povinný :

- . 1. Oznámiť číslo svojho mobilného telefónu zamestnancovi odd..BЭC (odd. vonkajších ekonomických vzťahov) pre operatívne spojenie ;
- . 2. Mať v aute najmenej 6 upevňovacích popruhov (dĺžka popruhu - najmenej 12 m , šírka - najmenej 5 cm) ; v prípade nesplnenia tejto požiadavky, nakládka kamiona sa neuskutoční;
3. Po prijatí príslušného príkazu okamžite opustiť územie závodu a dostaviť sa na miesto preclenia k colnému odbaveniu. ;
4. Dodržiavať uvedené pravidlá tohto oznámenia .

Závod sa považuje za nebezpečné chemické zariadenie !

Vodič a osoby, ktoré ho sprevádzajú sú povinné striktne dodržiavať nasledujúce požiadavky :

-na území závodu je potrebné :

- . 1. Dodržiavať prísne trasu a miesta na státie uvedené v mape trasy ;
- . 2. Fajčiť iba na miestach určených a označených nato na území závodu « Место для курения» ;
- 3. odpadky skladovať len na miestach , ktoré sú označené «Мycop/ Garbage » . ;**
- . 4. Pri pristavení vozidla na nakládku, plniť pokyny pracovníkov nakládky;
- . 5. Dodržiavať pravidlá verejného poriadku ;
- . 6. Dodržiavať požiadavky bezpečnostnej stráže .

-na území závodu je prísne zakázané :

- . 1. Priniesť na územie závodu a požívať alkohol ;
- . 2. Opustiť, alebo nechať bez dozoru vozidlo ;
- . 3. Opustiť územie závodu bez súhlasu zamestnanca BЭC, alebo bezpečnostnej stráže ;

4. Znečisťovať územie závodu horľavinami .

V nočných hodinách je vstup, alebo výstup z územia závodu zakázaný !

Pri zistení príznakov vydierania (zaplatenie za akékoľvek služby) zo strany pracovníkov závodu, ako aj v prípade akýchkoľvek otázok - kontaktujte prosím odd. ВЭС:

(+7 8442) 66 58 20 66 59 15 66 59 04 66 58 43 66 58 91.

Vezmite prosím na vedomie , že v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie , poskytnutie, ako aj prijatie úplatku je považované za trestný čin . Dôrazne Vás preto žiadame neponúkať pracovníkom závodu peňažné,alebo materiálne prostriedky za poskytovanie akýchkoľvek služieb .

V prípade protiprávneho konania voči Vašej osobe zo strany cudzích osôb, prosíme ihneď ohlásiť dané skutočnosti na tieto tel.čísla :

na území závodu -

Šéf bezpeč.služby (+7 8442) 66 59 80 ;

mimo územia závodu -

polícia (+7 8442) 62-40-20 ;

na území colnice "Красноармейский " -

vedúci colnice Светюха Анатолий Михайлович (+7 8442) 99 16 21 40 28 22 ;

colní inšpektori (+7 8442) 99 16 38 99 16 40 99 16 35.